

## Współpraca z systemem domu inteligentnego

### REST API – informacje

Z rekuperatorami **reQnet** połączyć się można przez REST API po protokole HTTP w sieci wewnętrznej. Opis API znajduje się pod adresem:

- [https://portal.inprax.pl/REQNET/OpisyAPI\\_REQNET?ID\\_TYPU=9](https://portal.inprax.pl/REQNET/OpisyAPI_REQNET?ID_TYPU=9)

*uwaga!*

- Jeżeli rekuperator nie jest podłączony do lokalnej sieci WiFi, to można się z nim skomunikować po bezpośrednim podłączeniu do sieci „reqnet\_XX:XX:XX:XX:XX:XX”.

W tej konfiguracji urządzenie ma przypisany adres IP: 192.168.7.1.

Przykładowe wywołanie opisane zostały w funkcjach na podanej powyżej stronie i wyglądają następująco, np. <http://192.168.7.1/API/RunFunction?name=TurnOn>

- Jeżeli rekuperator jest podłączony do lokalnej sieci WiFi, to jego adres zależy od serwera DHCP routera sieciowego i wywołania są analogiczne do powyższego przykładu - zmienia się tylko adres IP.